




BENODIGHEDEN




Korrelmix / Geel zand



Straatzand



Trilplaat



Slijptol




Kit




Vulplaatjes 2mm/3mm




Waterpas



Hoogte ijzers




Opsluitband




X1 keramische tegels


STAPPENPLAN




1 Graaf de grond 25 cm diep uit.




2 Vul aan met een laag korrelmix / geel zand van 18 cm dik.




3 Zet opsluitbandjes in de stabilisatie




4 Tril het zand goed aan




5 Vul de rest op met 3 cm straatzand




6 Tril het straatzand goed aan.




7 Maak een strak zandbed wat minimaal op afschot ligt.




8 Slijp de vertanding af van de kant die in de hoek komt te liggen.




9 Zorg voor de goede legrichting (de vertanding wijst in de legrichting).




10 Begin in de tegenovergestelde hoek van waar je wilt eindigen.




11 Schuif alle X1 terrastegels goed in elkaar.




12 Slijp waar nodig de vertanding af en / of de tegels op maat.




13 Haal de laatste tegel los van de bufferingsmat.




14 Leg de losse bufferingsmat in de hoek.




15 Plaats dotten kit op de kitemanden op de bufferingsmat.



16 Plaats de laatste tegel op de bufferingsmat en laat hechten.



17 Span het terras rondom op met vulplaatjes. Herhaal dit wanneer nodig na enige periode. Kit het terras daarna rondom af.



18 Detailtekening vulplaatjes.